



Silhouette Studio Mobile



silhouette



Starten der Software

Einloggen

Zum einloggen benötigen Sie Ihr Silhouette Passwort. Damit haben Sie Zugang zu Ihren Designs in der Bibliothek und der Silhouette Cloud. Bei nicht iOS-Geräten haben Sie Zugang zum Silhouette Design Store.

Verbinden von Mobilgerät mit Hobbyplotter und Computer



Der rote Punkt auf dem Schneidezeichen des Bildschirms zeigt an, dass das Gerät nicht angeschlossen ist und nicht geplottet werden kann. Mit dem USB-Kabel verbinden Sie Ihren Hobbyplotter mit Ihrem Computer. Währenddessen können Sie mit der Desktop-Version von Silhouette Studio auf Ihrem Computer arbeiten. Kontrollieren Sie, ob Ihr Mobilgerät via WLAN über Silhouette Link mit Ihrem Computer angeschlossen ist. Der grüne Punkt zeigt, dass Ihr Hobbyplotter jetzt bereit ist zum Plotten. Mit dieser App können Sie sowohl an Ihren Entwürfen arbeiten und auch den Silhouette Design Store nutzen.

Zwei Bildschirme



Die Silhouette Mobile App hat zwei Bildschirme. Der Hauptschirm ist der Designscreens, welcher aussieht, wie der von Silhouette Studio auf Ihrem Computer. Um den zweiten Bildschirm zu nutzen, drücken Sie auf das Silhouette Logo in der unteren Ecke. Jetzt haben Sie Zugang zu Ihrer Bibliothek, eine Auswahl an kostenfreien Designs und – bei nicht iOS-Geräten, zum Silhouette Design Store. Um auf den Hauptschirm zu gelangen, drücken Sie wieder das Silhouette Logo.

Navigation

Zum ein- und auszoomen wischen Sie mit zwei Fingern über den gewünschten Bereich.

Einstellungen vornehmen



Zum Anpassen der Einstellungen klicken Sie auf das Icon unten auf Ihrem Bildschirm. Es öffnet sich ein Menü mit fünf Optionen: Hilfe, Datei, Seite, Einstellungen, Optionen und Beenden.


Hilfe

Datei

Unter Datei finden Sie die wichtigsten Funktionen, um ein neues Dokument anzulegen, abzuspeichern oder ein aktuelles Dokument zu speichern. Ihre gespeicherten Dateien finden Sie im Ordner User Designs in der Cloud.

Seiteneinstellungen

Unter Seitengröße wählen Sie ein gewünschtes Format, welches dann auf Ihrem Bildschirm dargestellt wird. Unter Medientyp wählen Sie aus, welches Material Sie plotten möchten. Und unter Schneidematte wählen Sie die passende Schneidematte aus.



Optionen

Im Menü Optionen, können Sie die Sprache wechseln, die Voreinstellungen ändern und zurücksetzen.

Beenden

Darüber schließen Sie die App.

Zugriff auf Ihre Bibliothek


Klicken Sie in der App auf das Silhouette Logo, um auf den zweiten Montior zu gelangen.

Es öffnet sich eine neue Seite mit zwei Icons am unteren Rand: Ihre Bibliothek und Ihre Silhouette Cloud. Um von iOS-Geräten Zugriff auf den Design Store zu erhalten, wählen Sie die Seite <http://www.silhouettedesignstore.com/> z.B. über Mozilla Firefox.




In Ihrer Bibliothek finden Sie die zuletzt heruntergeladenen Designs aus dem Design Store.

In der Silhouette Cloud sind alle Ihre Dateien gespeichert. Sie können neue Ordner anlegen, um Ihre Dateien zu sortieren und Dateien ausschneiden, kopieren und löschen.




Oberes Werkzeugmenü



Mit den Werkzeugen im oberen Menü können Sie Linien, Formen und Text anlegen. Jedes Symbol hat ein Untermenü mit weiteren Optionen. Einfach die gewünschte Form wählen, dann durch antippen und festhalten auf die Designseite ziehen. Für Polygone und geschwungene Formen tippen Sie auf die Dokumentvorschau und wählen durch nochmaliges tippen die Stellen aus, wo Sie die Linien haben wollen. Um Ihren Entwurf fertigzustellen, tippen Sie nochmals in die Mitte des Kreises. Um die gewünschte Größe zu erhalten, ziehen Sie mit den Fingern über die Form.

Schneidelinien-Farben

Für die verschiedenen Schnitte, können Sie eine Farbe auswählen.




Zeichenwerkzeug

Sie finden vier unterschiedliche Zeichenwerkzeuge: Freihand, Polygon, Kurven und Linien.




Oberes Werkzeugmenü



Grundformen

Die Grundformen sind Rechteck, Kreis, Hexagon und Sterne.



Textwerkzeug

Wenn Sie auf die Designfläche klicken, öffnet sich eine Tastatur.

Weitere Formen

Dort finden Sie weiter Formen, wie Sonder-Formen, Pfeile, Banner und Sprechblasen.



Raster

Das Raster können Sie voreinstellen und auf Ihrem Design-Bildschirm ein- und ausblenden.



Unteres Werkzeugmenü



Mit den Werkzeugen im unteren Menü können Sie ein Design aus Ihrer Bibliothek oder dem Silhouette Design Store auswählen und platzieren.

Auswahl-Werkzeug

Das Auswahl-Werkzeug bietet sechs Möglichkeiten: löschen, duplizieren, gruppieren, Gruppierung aufheben, Seite zoomen und alles auswählen.



Rückgängig

Damit können Sie Ihre letzte Aktion rückgängig machen.

Werkzeuge

Sie können damit Ihre Designs horizontal und vertikal spiegeln und um 90 Grad nach rechts und links drehen.



Wiederholen

Damit können Sie Ihre letzte Aktion wiederholen.

Schneiden

Bitte lesen Sie dafür auf den nächsten beiden Seiten den Text „Designs an Silhouette senden“.

Designs an Silhouette senden (Teil I)

Bevor Sie Ihr Design an Silhouette senden können, müssen Sie das passende Material aus dem Menü Seiteneinstellungen auf der linken Bildschirmseite auswählen. Unter den Seiteneinstellungen wählen Sie Medien Typ. Sobald Sie Ihre Medien angewählt haben, werden Ihnen Einstellungen für Klingentiefe, Geschwindigkeit und Stärke empfohlen.




Designs an Silhouette senden (Teil II)

Schnitt




Im Fenster Schnitteinstellungen können Sie die Messertiefe, Geschwindigkeit, Materialstärke und den Werkzeugtyp verändern. Abhängig von der Auswahl des gewählten Medientyps werden die empfohlenen Einstellungen automatisch geladen.




Falls Sie mehrere Silhouette-Geräte nutzen, wählen Sie rechts aus, welches Gerät mit Silhouette verbunden werden soll.

Um Ihr Design an Silhouette zu senden, wählen Sie das Messer-Symbol (links) aus. Ein Fenster öffnet sich und fordert Sie auf die passende Matte einzulegen. Bevor Sie mit OK den Auftrag starten, vergewissern Sie sich, dass eine Matte einliegt. Denn Ihr Gerät wird nach dem OK den Auftrag abarbeiten, ob eine Matte einliegt oder nicht.



Matte einlegen ...





Herausgegeben vom Distributor:



medacom
graphics

R.-Samesreuther-Str. 25 ■ 35510 Butzbach
Tel. +49 603374 888-50 ■ Fax +49 6033 4649
info@medacom.de ■ www.medacom-graphics.de